

Programmieren einer freien Funktionstaste

(App.-Typ 4012,4020)

Sie können die freien Funktionstasten Ihres Telefons mit Funktionen oder mit internen/externen Rufnummern belegen.

Drücken Sie die Taste [**i**] oder [**menü**] und anschließend die Ziffer **2** .
Im Display erscheint „**Programmier-Modus**“.

Drücken Sie die Taste **1**
Im Display erscheint „**Bitte wählen:**“

Wählen Sie nun die Rufnummer oder die Kennziffer einer Funktion.

Drücken Sie die „**Lautsprecher ok** „ – Taste.
Im Display erscheint „**Taste auswählen**“.

Wählen Sie die programmierende Taste aus.
(wenn die Taste besetzt ist, erscheint im Display „**Taste nicht progr.**“).

Anschließend Hörer auflegen.