

Programmieren einer freien Funktion/Softkey-Taste

(App.-Typ 4034, 4035)

Sie können die freien Funktionst und Softkey-Tasten Ihres Telefons mit Funktionen oder mit internen/externen Rufnummern belegen.

Drücken Sie die Taste [i] Im Display erscheint Bedienerführung > „**Progr.**“
Drücken Sie die Softkey-Taste unter diesem Wort.

Im Display erscheint Programmier_Modus > „**Tasten**“.
Drücken Sie die Softkey-Taste unter diesem Wort.

Wählen Sie nun eine freie Funktion (weiße Taste) oder Softkey-Taste (Tasten über oder unter dem Display) aus.

Im Display erscheint Rufnummer oder Kennzahl eingeben.
Wählen Sie nun die Rufnummer oder die Kennziffer einer Funktion.

Eingabe mit Softkey-Taste „**bestätigen**“ abschließen.
Mit der Trenntaste oder Hörerauflegen kommt man wieder in den Ausgangs Zustand.