

Betriebsanweisung für spezielle Arbeitsverfahren

Arbeitsbereich: Gasflaschenlager

Raum: R022, R7

Arbeitsplatz: Einstellen/Entnehmen von Druckgasflaschen

Stand: 09/2016

Tätigkeit

Einstellen und Entnehmen von Druckgasflaschen im Lager

Gefahren für Mensch und Umwelt

- Gefahr durch nicht gesicherte, umfallende Druckgasflaschen
- Gefahr durch schweres Heben und Tragen
- Gefahr von Quetschungen



Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

- Die Tätigkeit darf nur von geeignetem, unterwiesenem Personal durchgeführt werden
- Die Druckgasflaschen von der Palette und in die Ständer oder umgekehrt rollen oder mit einem Flaschenwagen fahren – nicht tragen!
- Gasflaschen immer ohne Armaturen und mit aufgeschraubter Schutzkappe transportieren
- Sicherheitsschuhe mit Stahlkappen tragen, um Quetschungen der Füße zu vermeiden
- Die Gasflaschen trotzdem niemals mit den Schuhkappen/-spitzen abstützen
- Arbeitshandschuhe tragen, um Hautabschürfungen und Verunreinigungen zu vermeiden
- Die Standvorrichtungen müssen sicher an der Wand und am Boden befestigt sein
- Umstürzen der Druckgasflaschen verhindern
- Die vorderste Druckgasflasche muss immer mit einer Kette oder einem Riegel gegen Herausfallen gesichert sein, auch in den kurzen Zwischenzeiten, wenn mehrere Gasflaschen hintereinander eingestellt werden sollen



Verhalten im Gefahrfall bzw. bei Störungen

Siehe: **ÖRTLICHER ALARMPLAN**

Techn. Notruf alarmieren! **Tel.: 12666**
Feuerwehr/Rettungsdienst! **Tel.: 112**
Polizei alarmieren! **Tel.: 110**
Vorgesetzten informieren! **Tel.:**

- Bei sicherheitsgefährdenden Störungen den Verantwortlichen für den Raum verständigen
- Besondere Vorkommnisse, z. B. technische Mängel, Beinahe-Unfälle, ebenfalls dem Verantwortlichen für den Raum, dem Vorgesetzten und dem Sicherheitsbeauftragten melden

Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe

- Personenrettung unter Beachtung der Eigensicherheit.
- Erste Hilfe leisten.
- Bei Personenschaden ist ein Eintrag ins Verbandbuch (DGUV-Information 204-020 (ehemals GUV-I 511-1) vorzunehmen und ggf. der Durchgangsarzt aufzusuchen oder der Notruf zu tätigen

Ersthelfer: https://www.uni-giessen.de/fbz/fb10/institute_klinikum/institute/vphysbio/allgemein/arbeitsicherheit_jlu_intern

Erste-Hilfe-Material: DIN 13157 C

Raum: R04, R021, R4, R101, R203, R225, S13

Betriebsarzt: Medical GmbH

Tel.: 19300 oder 0641-4955330



Datum: 11.10.2016

Unterschrift Leiter der Einrichtung:



Beim Einsatz von Maschinen/Anlagen sind entsprechend die Betriebsanweisungen für Maschinen/Anlagen zu beachten.
Beim Einsatz oder der möglichen Entstehung von Gefahrstoffen sind entsprechend die Betriebsanweisungen gemäß §14 GefStoffV zu beachten.