



Mit dem Lautsprecher wird die Tonausgabe und mit dem Mikrofon die Toneingabe gewählt:



c) Überprüfung der Tonausgabe und des Mikrofons

In der Balkenskala kann der Ausgangs- und Eingangspegel überprüft werden:



Außerdem kann durch das Anklicken des „Test“ Feldes der Lautsprecher - Einstellungen ein Testsignal an den Lautsprecher ausgegeben werden.

Das Mikrofon kann ebenfalls auf diese Art getestet werden. Durch das Anklicken des „Test“ Feldes der Mikrofon - Einstellungen wird eine Aufnahme gestartet, welche durch erneutes Klicken beendet wird. Die Ausgabe der Test-Aufnahme erfolgt durch ein drittes Klicken auf dieses Feld.